

PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN

1. Verifique que el firmware actualmente instalado no es más nuevo que la imagen del firmware del token de memoria.
2. Registre los totalizadores:
 - a. T1/T+ : _____
 - b. T2/T- : _____
 - c. Tnet: _____
3. Apague el medidor.
4. Inserte el token de memoria en el receptáculo.
5. Encienda el medidor.
 - a. Verifique que la retroiluminación de pantalla esté parpadeando
 - b. Verifique que el LED incorporado esté parpadeando y sea de color VERDE.
6. Espere aproximadamente 60 segundos para que se detenga el parpadeo.
7. Verifique que el LED incorporado haya dejado de parpadear y que el LED sea de color VERDE.
8. Apague el medidor.
9. Quite el token de memoria.
10. Encienda el medidor.
11. Verifique que la información de la versión de firmware sea correcta.
12. Elimine los totalizadores (*Menú principal > Borrar totales*).

⚠ PRECAUCIÓN

DESCONECTE LA ENERGÍA DE ENTRADA ANTES DE ACCEDER AL EQUIPO.

NOTA: Los pasos 3, 5, 8 y 10 explican cómo apagar el medidor. Opcionalmente, presione el botón Reset a la izquierda del conector del cable cinta de la pantalla.



Receptáculo del token

LED

Botón Reset

Controle. Administre. Optimice.

M-Series es una marca registrada de Badger Meter, Inc. El resto de las marcas comerciales que aparecen en este documento son propiedad de sus respectivas entidades. Debido a la continua investigación y a las mejoras y el perfeccionamiento de productos, Badger Meter se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto o del sistema sin previo aviso, salvo en la medida en que exista una obligación contractual pendiente. © 2016 Badger Meter, Inc. Todos los derechos reservados.

www.badgermeter.com

Continente Americano | Badger Meter | 4545 West Brown Deer Rd | PO Box 245036 | Milwaukee, WI 53224-9536 | 800-876-3837 | 414-355-0400
México | Badger Meter de las Americas, S.A. de C.V. | Pedro Luis Ogazón N°32 | Esq. Angelina N°24 | Colonia Guadalupe Inn | CP 01050 | México, DF | México | +52-55-5662-0882
Europa, Oriente Medio y África | Badger Meter Europa GmbH | Nurtlinger Str 76 | 72639 Neuffen | Alemania | +49-7025-9208-0
Sucursal de Europa, Oriente Medio | Badger Meter Europe | PO Box 341442 | Dubai Silicon Oasis, Head Quarter Building, Wing C, Office #C209 | Dubái / UAE | +971-4-371 2503
República Checa | Badger Meter Czech Republic s.r.o. | Maříkova 2082/26 | 621 00 Brno, República Checa | +420-5-41420411
Eslovaquia | Badger Meter Slovakia s.r.o. | Racianska 109/B | 831 02 Bratislava, Eslovaquia | +421-2-44 63 83 01
Asia Pacífico | Badger Meter | 80 Marine Parade Rd | 21-06 Parkway Parade | Singapur 449269 | +65-63464836
China | Badger Meter | 7-1202 | 99 Hangzhong Road | Minhang District | Shanghai | China 201101 | +86-21-5763 5412